


Вид дюймовой арматуры

Шестигранник гайки Шестигранник корпуса





Заглушка, установленная на трубе

Инструкции по сборке

- 1. Вставить трубку в заглушку
- 2. . Следовать стандартным инструкциям по монтажу Gyrolok фирмы «Хоук» на странице 60.

Заглушка СР

закрывает конец дюймовой трубы

		Размеры в дюймах							
	T		В	C					
Номер	Hap. Ø		Pass	Размер					
детали *	трубы	Α	шестигр	анника	D	G			
1CP []	1/16	.66	5/16	5/16	.41	.44			
2CP []	1/8	.91	7/16	7/16	.56	.53			
3CP []	3/16	.89	1/2	7/16	.59	.58			
4CP []	1/4	.95	9/16	1/2	.64	.63			
6CP []	3/8	1.06	11/16	5/8	.72	.72			
8CP []	1/2	1.28	7/8	13/16	.97	.81			
10CP[]	5/8	1.33	1	15/16	1	.89			
12CP []	3/4	1.36	1 1/8	1 1/16	1	.92			
14CP[]	7/8	1.41	1 1/4	1 3/16	1.06	.97			
16CP[]	1	1.77	1 1/2	1 3/8	1.31	1.20			
20CP []	1 1/4	2.10	1 1/8	1 3/4	1.53	1.23			
24CP[]	1 1/2	2.54	2 1/4	2 1/8	1.78	1.47			
32CP []	2	3.41	3	2 3/4	2.47	1.94			

Заглушка СР/ММ

закрывает конец метрической трубы

			1	Размеры в мм		
	T		В	C		
Номер	Hap. Ø		Размер			
детали *	трубы	A	шести	шестигранника		G
3CP[]MM	3	22.8	11.1	11.1	14.3	14.8
4CP[]MM	4	23.6	12.7	11.1	15.1	15.8
6CP[]MM	6	25.3	14.3	12.7	16.3	16.9
8CP[]MM	8	25.1	15.9	14.3	16.7	17.1
10CP[]MM	10	26.2	19.1	17.5	17.5	18.3
12CP[]MM	12	32.6	22.2	20.6	24.6	20.6
14CP[]MM	14	31.6	23.8	22.2	22.2	22.2
15CP[]MM	15	31.9	23.8	22.2	22.2	21.5
16CP[]MM	16	35.0	25.4	23.8	25.0	23.9
18CP[]MM	18	33.4	28.6	27.0	25.4	23.4
20CP[]MM	20	40.0	31.8	30.2	31.0	25.2
22CP[]MM	22	35.8	31.8	30.2	27.0	24.6
25CP[]MM	25	45.9	38.1	34.9	33.3	31.5
30CP[]MM	30	53.4	50.8	46	39.6	31.8
32CP[]MM	32	55.8	50.8	46	42	32.8
38CP[]MM	38	65.4	60.3	55	49.4	37.8